e-save

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み十分理解して、正しくお使いください。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

保管用

ランプ JS-10626　専用安定器 JT-0818

e-save 次世代型照明器具［冷陰極蛍光ランプ］

● ご注意とおねがい

⚠ 警告

- 禁止 ■ しろうと工事は危険です。電源の工事は電気工事店におまかせください。
- 注意 ■ 器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
  取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 注意 ■ 電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
- アース ■ アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってくだあい。
- 禁止 ■ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 禁止 ■ 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまった事を確認してから、工事店、電気店に修理依頼してください。

⚠ 注意

- 禁止 ■ この器具は屋内専用で−5℃〜4℃の範囲で、ご使用ください。低温では点灯しにくくなります。
- 禁止 ■ この器具は非防水です。台所・浴室など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。火災や感電の原因になります。

● 保守・点検に関する事項

⚠ 注意

- 注意 ■ ランプ交換、お手入れの際には、必ず電源を切って下さい。電源を切らないと感電の原因になることがあります。
- 注意 ■ ランプ交換やお手入れの際には、電源を切ってしばらくしてから行ってください。
  消灯直後にランプおよびランプ周辺に触れると、やけどの原因になることがあります。
- 禁止 ■ 明るく安全使用していただくために、定期的に清掃点検してください。
  不具合がありましたら、そのまま使用しないで、工事店、電気店に修理を依頼してください。

● 仕様

定格消費電力	26W	照射角度	220度	補償期間	2年間
照度	400LUX/m	全光束周波数	1700lm50/60Hz	製造	台湾
定格寿命	50,000時間 ※	口金	G13		
使用温度	-5〜40 ℃	重量	約300g		
定格電圧	100〜220V	寸法	30mm x 30mm x 1198mm		
光源色	6,000K	材質	ポリカーボネート(PC)・アルミ(AL)		

※ 定格寿命は、設置場所により異なります。



● 故障時の処置

■ ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

● 下表以外の故障のときは、電源を切って、お客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の型番（器具の銘板に表示してあります）およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。

状態	主な原因
ランプが点灯しない	● 電源が切れている ● ランプがランプソケットに正常に取りついていない ● ランプの寿命

お問い合わせ

■ お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください

お客様相談センター

06−6748−8805

（受付時間：AM9：00〜PM5：00/土・日・祝定休）

株式会社 JAPAN STAR
〒577-0011　大阪府東大阪市荒本北1丁目4番1号
（クリエイション・コア東大阪　南館）
http://japan-star.com